



INSTRUCCIONES & GARANTÍA

Clubmaster VINTAGE

BRISTON 

## INSTRUCCIONES

El reloj BRISTON debe mantenerse con regularidad para garantizar un buen funcionamiento.

Los intervalos de las intervenciones varían en función del modelo, el clima y el cuidado que proporcione al reloj su propietario.

Como regla general, recomendamos seguir los consejos aquí descritos con el fin de preservar su reloj en un estado impecable el mayor tiempo posible.

> Temperaturas: evite las temperaturas que excedan los -20/+40 °C o los ambientes extremos.

> Evite la exposición prolongada al sol, así como el contacto con el agua y el vapor, para prevenir cualquier deformación o decoloración.

> Evite el contacto con alcohol, perfumes, detergentes o

cualquier producto cosmético para prevenir corrosiones.

> Botones del cronógrafo: no apriete ningún botón del reloj ni del cronógrafo bajo el agua, para así evitar la penetración de agua en el mecanismo.

> Ajuste del remontar: compruebe que la corona del remontar esté en posición normal para evitar cualquier penetración de agua en el mecanismo.

> Verifique el nivel de ATM de su modelo para saber en qué circunstancias utilizar su reloj (5 ATM = 50 metros de profundidad - 165 pies). Puede lavarse las manos pero no nadar con su reloj.

Cabe recordar que su reloj BRISTON se adapta únicamente a las actividades en las que el agua se utiliza de forma moderada, como lavarse las manos o ducharse. NO ES APROPIADO para el submarinismo y otros deportes acuáticos.

## AJUSTE DEL RELOJ BRISTON



### a) Ajuste de la hora

1. Tire cuidadosamente del remontar hasta su 1º posición.
2. Gire el remontar para regular la manecilla del horario y la del minuterio.
3. La manecilla del segundero vuelve a ponerse en marcha cuando se aprieta el remontar hasta su posición normal.

## AJUSTE DEL RELOJ CON CRONÓGRAFO BRISTON



a) Ajuste de la hora : ver página anterior

### b) Ajuste de la fecha

1. Tire delicadamente del remontoir hasta su 1º posición.
2. Gire el remontoir en sentido antihorario para regular la fecha. Si la fecha se ajusta entre las 21:00 y la 01:00, es posible que la fecha no cambie al día siguiente.
3. Devuelva el remontoir a su posición normal.

### c) Uso del Cronógrafo

1. El cronógrafo se pone en marcha y se detiene con cada activación del botón A.
2. La activación del botón B devuelve el cronógrafo a la posición de partida.

### d) Elección de la posición de partida del cronógrafo

1. Tire cuidadosamente del remontar hasta su 2ª posición.
2. Pulse el botón A para llevar la manecilla del segundero del cronógrafo a la posición de partida deseada. La manecilla del cronógrafo puede moverse rápidamente presionando el botón A de forma continua.
3. Devuelva el remontar a su posición normal.

Este procedimiento se deberá aplicar también si la manecilla del cronógrafo no vuelve a su posición de partida después de la activación del botón B, así como después del cambio de la pila.

### GARANTÍA

Gracias a la garantía BRISTON, cualquier reloj BRISTON sujeto a la reparación de cualquier defecto de fabricación se reparará de forma gratuita. El certificado de garantía debe estar debidamente completado, sellado y firmado por el distribuidor autorizado de BRISTON.

Los casos o elementos siguientes no están cubiertos por la garantía BRISTON:

- > Todos los daños resultantes del mantenimiento inadecuado o insuficiente, de un accidente o de un deterioro normal
- > La esfera del reloj, el cristal K1, la caja, la correa, la pila, las trabillas de la correa o cualquier otro accesorio vendido con el reloj o contenido dentro del embalaje
- > Cualquier reclamación asociada a un daño o una lesión causada directa o indirectamente por llevar un reloj BRISTON
- > Un fallo funcional del reloj después del agotamiento de la pila

> Pérdida de resistencia al agua después de un contacto con el agua a más de 50 metros ○ tras la utilización de un botón del reloj o del cronógrafo bajo el agua ○ daños resultantes del uso de alcohol o de un detergente ○ la presencia de una corrosión o daños significativos en el reloj.

Los clientes que reclamen servicios suplementarios o que no puedan presentar un certificado de garantía válido deberán abonar los honorarios de intervención a BRISTON.

Toda la información recogida anteriormente ha sido consignada como información técnica y estará sujeta a la aprobación final de BRISTON. Todos los casos no cubiertos por la lista anterior se tratarán del mismo modo.

La información contenida en este documento es propiedad de BRISTON y no puede reproducirse sin su autorización.

Cada reloj BRISTON está cubierto por una GARANTÍA INTERNACIONAL DE 2 AÑOS contra defectos de material y fabricación. Esta garantía cubre todas las piezas, con excepción de la pila y de los elementos anteriormente mencionados.

No nos hacemos responsables de los daños ocasionados por la posesión o la utilización del reloj.

En caso de cambio de un reloj, BRISTON hará lo posible para satisfacerle y cambiarlo por otro idéntico.

Sin embargo, BRISTON no puede garantizar exactamente el mismo estampado o colorido, sobre todo en los efectos «carey», ya que el acetato de celulosa es único y está «hecho a mano».

En caso de fallo del reloj debido a un defecto de material o de fabricación, no dude en enviarnoslo. Adjunte con su reloj el cupón de garantía completado (con el sello de la tienda), así como la prueba de compra, e indique claramente la naturaleza del defecto.

Esta garantía limitada es nula si el defecto se debe a un uso abusivo o inapropiado del reloj.

Contacte en primer lugar con un revendedor autorizado, quien se encargará del procedimiento de reparación o contactar el servicio cliente por e-mail : [sc@briston-watches.com](mailto:sc@briston-watches.com)

[www.briston-watches.com](http://www.briston-watches.com)