

说明与质保

Clubmaster CHIC

BRISTON 

## 说明

BRISTON腕表应定期维护以保证其功能的正常运行。  
维护的间隔期限视款式、气候以及物主对腕表的保养程度而定。

一般情况下，我们建议采用下述步骤以尽可能长时间维持您腕表的良好状态。

>温度：避免低于零下20摄氏度(0° F)、高于40摄氏度(100° F)或极端环境。

>避免长时间太阳直射、与水和蒸汽接触以预防变形或褪色。

>避免接触酒精、香水、去污剂、任何化妆品以预防受蚀。

>按钮：不要在水中按动腕表的任何按钮以避免机械装置渗水。

>机芯的石英电池使用寿命视款式和用途为2至3年不等。

温馨提示：持续使用计时器功能会严重缩短石英电池的使用寿命。

>表冠的旋紧：检查上链表冠处于正常档以避免机械装置渗水。

>查验表款的标准大气压(ATM)以明确在何种环境下使用您的腕表(10 ATM = 100米深 - 330英尺)。

注意，您的BRISTON腕表只适用于洗手或淋浴等轻度涉水活动，以及某些休闲活动如冲浪、游泳、帆船或其他水上运动。不适用于潜水。

## BRISTON腕表的调校



### 时间调校

1. 轻轻把表冠拉到第1档。
2. 转动表冠以调整时针和分针。
3. 将表冠被推回到正常档，秒针会重新启动。

### 质保

通过BRISTON质量保证，任何BRISTON腕表均获制造瑕疵保修服务，并且享受免费维修。质量保证书应由BRISTON认证经销商/零售商妥善填写、盖章并签字。

下列事由或元件不属于BRISTON质量保证的范围：

- > 由于不当保养或保养不足、事故或正常磨损所造成的一切损害；
- > 表盘、矿物玻璃、表壳、表带、电池、表带链扣或其他任何随腕表一起出售的或包装盒里的附件；
- > 与因佩戴BRISTON腕表所直接或间接造成的损害或损伤有关的任何索赔；

因电池用尽而导致的腕表功能故障；

因在超过100米以下水中使用而导致防水性丧失，或因在水中使用按钮而导致防水性丧失，或因使用酒精、除垢剂造成连续损坏，或因腕表有重大损坏或受蚀。

要求额外服务或无法提供有效质量保证书的客人将被收取BRISTON的维修服务费用。

上述所有信息仅为技术性信息，并以BRISTON的最终批准为准。未列入上述情形的所有情形以相同方式处理。本文件所包含的信息为BRISTON所有，未经授权不得复制。

每一枚BRISTON腕表就任何材料或制造上的瑕疵享受2年的国际质量保证。该保证范围覆盖所有零部件，电池和上述提及的其他元件除外。

我们不对因持有或使用腕表所造成的损坏负责。

若需要退换腕表，BRISTON尽力满足您的需求并退换一模一样的表款。

可是，BRISTON不保证完全一样的印花或色泽，特别是“龟壳”图案，因为醋酸纤维素为“手工打造”，具有独特性。

如果因材料或制造瑕疵造成腕表故障，请把腕表寄回给我们。请把填写妥当的质量保证书（有商店的公章）以及购买收据连同腕表一起寄回，并清楚地说明瑕疵的性质。如果瑕疵是由于滥用或不当使用腕表造成的，本有限保证无效。

腕表若是购于认证零售商，请首先与该零售商联系，或者请通过电子邮件与客户服务部联系：

[sc@briston-watches.com](mailto:sc@briston-watches.com)

[www.briston-watches.com](http://www.briston-watches.com)

[www.briston-watches.com](http://www.briston-watches.com)

